

# PB-5000 施工要領書

(フラット仕上)

大日技研工業株式会社  
東京都中央区日本橋人形町 2-14-14  
電話 03-3639-5131(代)

## 【 施工工程 】

### 1) 下 塗 り

ランデックスコート プライマー100 0.1kg/m<sup>2</sup>

エアレススプレー、又は中毛ウールローラーを用います。

乾燥時間：1～2時間（指触乾燥で確認して下さい）

完全に乾燥後、次の工程に入ります。

### 2) 中 塗 り

ランデックスコート PB-5000 カラー 1回目 0.3kg/m<sup>2</sup>

エアレススプレー、又は中毛ウールローラーを用います。

外気温が高く乾きが早い場合は、微量(2%)の水で希釈して用いて下さい。

乾燥時間：2時間以上（指触乾燥で確認してください）

完全に乾燥後、次の工程に入ります。

### 3) 上 塗 り

ランデックスコート PB-5000 カラー 2回目 0.3kg/m<sup>2</sup>

2)の中塗りと同様に塗装します。

最終養生時間は、24時間以上です。

## 【 施工上の注意事項 】

- ① 材料はハンディミキサー等で2～3分攪拌してから使用して下さい。
- ② 強風下又は降雨、降雪の予想される場合及び気温5℃以下での施工は見合わせて下さい。  
(屋内の場合はドライヤー等を用いて周囲の空気を暖めて下さい)
- ③ 材料は直射日光や雨に当たらない場所へ保管して下さい（0℃以降40℃以下）
- ④ 材料は製造後6ヶ月以内に使用して下さい。（未開封の状態）
- ⑤ エアレススプレーで施工する場合は、ホースの吸い込み口からゴミや埃が入らないようにナイロンの靴下等を巻いて行くと綺麗に仕上がります。

※ その他、使用上の注意等、カタログを御覧下さい。

【 施工仕様 】

	工 程	品 名	配合割合	塗り回数	塗布量	塗装方法	塗装間隔
1	下地	●下地はよく乾燥させ、含水率 10%以下、pH10 以下として下さい。 ●付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整して下さい。					
2	下塗	プライマー100	無希釈	1 回	0.2kg/m <sup>2</sup>	スプレー又はローラー	1 時間～2 時間
3	カラー中塗	PB-5000	0～2%	1 回	0.3kg/m <sup>2</sup>	スプレー又はローラー	2 時間以上
4	カラー上塗	PB-5000	0～2%	1 回	0.3kg/m <sup>2</sup>	スプレー又はローラー	最終養生 24 時間以上

※補修が必要な場合、補修材は躯体と同色で、塗料の吸い込みが同程度の補修モルタルで調整して下さい。（白セメントと黒セメントの混合による色相調整を行って下さい。）