

ランデックスコートR800 (C型)

【施工仕様書】

東京都中央区日本橋人形町 2-14-14
大日技研工業株式会社
電話 03(3639)5131 (代)

ランデックスコートR800 (C型) 施工仕様

1. 下塗り

プライマー100 (アスコン下地)	0.15~0.2kg/m ²
プライマーアクア#50 (新設コンクリート、改修下地)	0.1~0.15kg/m ²
プライマー20 (旧コンクリート)	0.15~0.2kg/m ²

いずれかのプライマー(下地により異なる)ウールローラーまたはエアレスにて塗布。乾燥してから次の工程に入ります。 ※夏場：2時間 冬場：3時間程度

2. 中塗り

R800 カラー	20kg	}	0.9~1.0kg/m ²
珪砂 6~7号	4kg		
アルミナ骨材	4kg		
水	0~1ℓ		

レーキ等で平滑になるようにすり込みます。(筋目が出ないように注意して下さい。)乾燥してから次の工程に入ります。 ※夏場：3時間 冬場：5時間程度

3. 上塗り(1層目)

R800 カラー	20kg	}	0.3~0.4kg/m ²
水	0~1ℓ		

レーキ等ですり込んだ後、乾燥しないうちに中毛のウールローラーにて軽く押え、一定の方向にローラーを動かして均一に塗装します。 ※夏場：3時間 冬場：5時間程度

4. 上塗り(2層目)

R800 カラー	20kg	}	0.3~0.4kg/m ²
水	0~1ℓ		

3と同様に施工 ※最終養生時間：24時間以上

施工上の注意

- ① 躯体の表面状態は十分に転圧されているか確認の上、塗装して下さい。
- ② 雨の日の施工は絶対に避けて下さい。雨の後に塗装する場合は表面が乾燥しているかを確認してから塗装して下さい。
- ③ 新しいアスコンの施工場合は水で必ず施工表面を洗った後に塗装して下さい。表面の油分が残っていると、クラックの原因になりますので注意して下さい。
- ④ 一度に規定量以上に厚塗りしますとクラックの原因となりますので、規定量を守って下さい。
- ⑤ 湿度が高い時は乾燥しにくい為、工程間の乾燥時間を十分にとるようにして下さい。
- ⑥ 清水の量は季節により異なります。
- ⑦ 施工前に塗装面の清掃をして下さい。
- ⑧ 不陸がある場合は不陸調整をして下さい。
- ⑨ アスファルトはジョイントが出ないように、十分に転圧して下さい。
- ⑩ コンクリートやモルタル面が劣化したり白華している場合はポリッシャー等で取り除いて下さい。
- ⑪ 下地に苔や泥等が付着している場合は必ず高圧水洗して取り除いて下さい。
- ⑫ 降雨後、下地に水分がある場合は3日間以上完全に乾燥させて下さい。
- ⑬ B型、C型では中塗り乾燥後、必ずポリッシャー等で塗装カスやレーキ筋を研磨して平滑にして下さい。
- ⑭ 塗装面積が広い場合の上塗りは、乾燥による塗り継ぎが出ないように、テープで見切り良く施工して下さい。
- ⑮ 気温5℃以下や、降雨が予想される場合は施工を見合わせて下さい。
- ⑯ プライマー20以外の材料は5℃以上の直射日光が当たらない場所に保管して下さい。
- ⑰ プライマー20は危険物第四類第1石油類ですので必ず鍵のかかる危険物倉庫に保管して下さい。