

ランデックスコート R800G 施工要領書

クリア工法

 大日技研工業株式会社

東京都中央区日本橋人形町 2-14-14

電話/03-3639-5131 FAX/03-3639-5129

施工上の注意事項 **施工前に必ずお読みください****【全般】**

1. 材料はご使用前にハンドミキサーで十分攪拌してからご使用ください。
2. 材料は直射日光を避け 5℃～30℃で保管してください。
3. 気温 5℃以下、湿度 85%以上では硬化不良を起こすことがありますので施工は避けてください。
4. 降雨時、または降雨が予想されるときは施工を避けてください。完全に塗膜が乾燥しないうちに雨（水）があたりますと、流れたり白く濁ったりする可能性があります。
5. 室内の塗装では、換気に十分注意してください。
6. 高性能の塗膜を作るために、使用量は厳守してください。

【下地について】

1. コンクリート下地の白華、埃や汚れはあらかじめポリッシャーなどで除去してください。
2. コンクリート、モルタルの養生は十分に行ってください。原則として、夏場で 2 週間、冬場で 4 週間が適当です。コンクリートの表面水分率目安 **7%以下**で施工してください。
3. 不陸がある場合は不陸調整をしてください。
4. 降雨後、下地に水分がある場合は十分な乾燥を確認後、施工してください。
5. 下地にコケや泥等が付着している場合は必ず高圧水洗して取り除いてください。

【R800G クリアタイプについて】

1. 「R800G クリア」および「R800G ツヤ消 クリア」は、光沢のない自然な仕上がりを実現させるため、艶消剤を添加しております。それにより色彩は完全なクリアではなく、若干白みを帯びています。そのため、塗装ムラ（塗り継ぎ、タッチアップ跡）が出やすいので、面を切って塗装するなどの工夫をしてください。
2. 「R800G クリア」および「R800G ツヤ消 クリア」は、艶消剤を添加していることにより、成分が沈降している場合がありますので、ハンドミキサーで十分に攪拌してご使用ください。
3. ローラー塗りの場合原則無希釈ですが、吹き付け塗装の場合は水 **5%以内**で希釈し使用してください。

R800G クリア工法 施工要領

下地の風合いを生かすため、R800G 半透明タイプを塗布するクリア工法がございます。

標準施工仕様

工 程	使用材料	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法
下塗り	プライマーアクリア#50	0.1~0.15	ローラーまたはエアレス
→乾燥時間:夏場/約1時間 冬場:約2時間			
上塗り 1 層目	R800G 半透明 (クリアまたはカラークリア)	0.15~0.2	ローラーまたはエアレス
→乾燥時間:夏場/約2時間 冬場:約3時間			
上塗り 2 層目	R800G 半透明 (クリアまたはカラークリア)	0.15~0.2	ローラーまたはエアレス
→施工後の開放時間の目安:歩道/5時間、駐車場/3日間			

- R800G は、合計 **0.3~0.4 kg/m²** 使用してください。
- 下地により塗布量が変わる場合がございます。

荷姿

製 品 名	塗膜ツヤ	荷 姿
R800G ツヤ有 クリア	3分ツヤ	15kg/缶
R800G クリア	2分ツヤ	15kg/缶
R800G ツヤ消 クリア	1分ツヤ	15kg/缶
プライマーアクリア#50	—	15kg/缶

- ツヤの数字は参考です。実際のツヤの程度をご覧になりたい場合はサンプル板をご用意ください。また、着色も可能ですので、ご相談ください。