

FC特殊工法を用いた杉板風コンクリート壁の施工例

杉板型枠を用いたコンクリート打放し面



塗装前

対象部分の型枠を杉板とし、コンクリートを打設します。
写真は、コンクリート硬化後に杉板型枠を外した状態です。
型枠を外すと木の色素が沈着しているのがわかります。



塗装後

凸部分だけにのるように黒色の塗料で色を付け、
仕上げに WS 疎水剤クリアを塗装して完成です。
杉の美しい木目が浮き上がりました。



施工箇所／都内マンションエントランス

施工方法／FC特殊工法

その他、様々な模様の塗装も承ります。是非お問い合わせください。

大日技研工業株式会社